



FALCON PREDATOR EASY FIT
Sistema de seguridad de vehículo

1. Encendido:

El sistema entrará en el mismo modo de alimentación después de que el modo en que fue apagado.

2. Control Remoto:

A. Código aprendizaje:

- a. El 2 controles remotos se han programado en el sistema antes de salir de la fábrica
- b. Para programar un nuevo control remoto, por favor siga los pasos que se indican más adelante:

- Abra la alarma de la vivienda para encontrar el interruptor
- Abra la puerta con sistema desarmado
- Dentro de 10 seg. pressing the switch 3 times pulsando el interruptor 3 veces
- Siren sonará durante 2 seg. para confirmar que entran mode el modo de programación
- Dentro de 10 seg. Pulse el 1 st botón remoto una vez # 1
- Siren sonidos para 1 seg. estacionamiento y luces de flash 1 una vez para confirmar la 1st a distancia ha sido programadas para el sistema y todas las anteriores remotos se han borrado de la memoria.
- Dentro de 10 seg. pulse el botón 2^a remoto # 1 una vez



Sirena suena durante 1 seg. estacionamiento y luces de flash de una vez para confirmar la 2nd RC RC ha sido programado al sistema

* El sistema abandonará el modo de programación, cuando la puerta esté cerrada, o si no se toman medidas dentro de 10 seg.

* El sistema abandonará el modo de programación automáticamente después de la programación de 2 mandos a distancia para la sistema

B. Operación de control remoto

botón	armado	desarmado
Pulse el botón una vez # 1	Brazo	Brazo
Pulse el botón una vez # 2	Desarmar	Desarmar
pulse el botón # 1 3 seg.	Pánico	Pánico
Pulse el botón # 1 +2 en silencio una vez se desarmen	silencio brazo	silencio brazo



3. Jumper:

Extraiga el puente = 4 seg. bloqueo / desbloqueo de pulso largo

Inserte el puente = 1 seg. bloqueo / desbloqueo de pulso largo (de fábrica)

4. Modo de brazo:

Pulse el botón # 1 una vez con el sistema desarmado, sirena gorjeo de una vez, las luces parpadearán peligro una vez y el LED parpadea lentamente para confirmar que el sistema está armado.

5. Luz interior de retardo / puerta abierta advertencia:

La sirena sonido 3 veces 20 seg. después de armar el sistema si la puerta está abierta. En este caso, la puerta no será protegido hasta que se cierra correctamente.

6. Silencio Brazo / Desarmar:

A. Pulse los botones # 1 +2 juntos brazo o desarmar el sistema sin el chip de confirmación, pero el sonido sigue siendo sirena 3 veces después de 20 seg. si una puerta está abierta.

- B. Cuando en silencio el desarme, la sirena aún gorjeo 4 veces si el sistema ha sido activado
7. Desarmar modo:
- A. Pulsando el botón # 2, una vez armados con el sistema de desarmar el sistema y la sirena sonido en dos ocasiones y el peligro de las luces de flash dos veces para confirmar el desarme.
- B. Si el sistema se activa mientras el usuario se encontraba fuera del vehículo, pulsando el botón # 2, una vez armados con el sistema de desarmar el sistema y la sirena sonido 4 veces, el peligro luces parpadean dos veces. El disparador de memoria se borrará después de abrir la puerta.
8. Anular:
Abrir la caja de la unidad principal y pulsando el interruptor durante 2 segundos sobre el sistema
9. Sistema de disparadores:
- A. Puerta abierta y luego cerrada
La sirena de sonido y luces de flash de peligro para un ciclo, entonces el sistema sigue siendo el modo en el brazo
- B. Puerta abierta y, a continuación, no cerrado
La sirena de sonido y luces de flash de riesgo durante 3 ciclos, entonces el sistema sigue siendo el modo en el brazo, pero la puerta no se cierra correctamente a menos que desencadenó
- C. Bonnet / arranque y luego abrió cerrado
La sirena de sonido y luces de flash de peligro para un ciclo, entonces el sistema sigue siendo el modo en el brazo
- D. Bonnet / abierto de arranque y luego no cerrado
La sirena de sonido y luces de flash de riesgo durante 3 ciclos, entonces el sistema sigue siendo el modo en el brazo, pero la puerta no se cierra correctamente a menos que desencadenó
- E. Borrar el gatillo
- a. Pulsando el botón # 1 una vez cuando el sistema está activado y el alarmante bajo el pánico o el modo de borrar la alarma, pero el sistema sigue siendo el modo en el brazo. La sirena y el sonido una vez que el peligro luces parpadearán una vez para confirmar.
- b. Pulsando el botón # 2, una vez cuando el sistema está activado y el alarmante bajo el pánico o el modo de borrar la alarma, pero el sistema será desarmado. La sirena sonido y 4 veces el riesgo luces parpadean dos veces para confirmar.
0. Modo Pánico:
Pulse el botón # 1 por 3 segundos con el sistema armado o desarmado, la sirena sonará durante 30 segundos las luces de peligro y parpadeará durante 30 segundos. El sistema permanece en modo de brazo

Diagrama de cableado

